

Gebrauchsanweisung für die Montage und Anordnung des Freistehenden Absperrsystems und der Wandbefestigung

Jedes Freistehende Absperrsystem besteht aus:

- 1 Pfosten mit M8 Verschraubung
- 1 Fußsteller mit rutschfesten Belägen



- 1) Montieren Sie das Absperrsystem, indem Sie die Zylinderschraube in das mittige Loch des Fußstellers stecken und mit dem Pfosten verschrauben. Ziehen Sie die Schraube mit dem beigelegten Inbusschlüssel fest.
- 2) Um das Exponat zu schützen, positionieren Sie den Absperrpfosten, so dass höchstens 1,5 bis 2 m Abstand zwischen den einzelnen Pfosten liegen. Größere Abstände können zur Folge haben, dass die Absperrsnur durchhängt.
- 3) Wenn Sie die gewünschte Aufstellung umgesetzt haben, entfernen Sie die Abdeckkappe der Pfostenoberseite mit Ihren Fingernägeln, einem kleinen Schraubenzieher oder dem Schlüssel für die Abdeckkappe.
- 4) Verknoten Sie das Ende der elastischen Absperrsnur und ziehen es fest, schneiden Sie dann das hervorstehende Ende ab.

- 5) Drücken Sie den Knoten in die Auskehlung des Pfostens, so dass das lange Ende durch eine Aussparung heraus kommt und setzen Sie die Abdeckkappe wieder ein (mit einem kleinen Schraubenzieher oder dem Schlüssel für die Abdeckkappe).
 - 6) Ziehen Sie die Absperrschnur fest bis zum nächsten Absperrpfosten mit genug Spannung für eine gerade Linie und drücken Sie es fest in die Aussparung: Schnurgerade, wenn es eine gerade Linie ergeben soll oder in einem rechten Winkel, wenn es ein Eckpfosten ist.
 - 7) Wiederholen Sie Schritt 5 für den letzten Absperrpfosten.
 - 8) Für einen Aufbau, bei dem das Exponat komplett eingefasst ist, verbinden Sie die Enden mit einem Kreuzknoten (anstatt zwei separater Knoten), ziehen Sie diesen fest und schneiden die Enden ab.
-
- 1) Um die Wandbefestigung zu installieren, bohren Sie in der gleichen Höhe wie der Schnuraustritt aus dem Absperrpfosten ein Loch in die Wand und setzen Sie einen geeigneten Dübel ein für die Perlonschnuraufnahme der Wandbefestigung.
 - 2) Ziehen Sie die Absperrschnur durch das Loch der Abdeckkappe, machen Sie einen Knoten am Ende der Schnur und ziehen sie diesen fest. Den Rest der Schnur können Sie abschneiden. Schrauben Sie dann die Abdeckkappe wieder auf die Perlonschnuraufnahme der Wandbefestigung.