

## Beschreibung und Gebrauchsanweisung für die Ryman Aufhängung

- Die Ryman Aufhängung wurde entwickelt, um die bisher verwendeten Halterungen vorteilhaft zu ersetzen.
- Ein Satz kann ein Gemälde befestigen und besteht aus 2 Edelstahl Beschlägen und 2 bronzefarbenen Verschlüssen.

**Diskret.** Die Ryman Aufhängung ist komplett vor dem Betrachter versteckt, so dass der Betrachter nur das Gemälde sieht. Keine störenden hängenden Systeme.

**Sicher.** Die Ryman Aufhängung beinhaltet einen Verschluss, der das unzulässige Entfernen des Gemäldes verhindert.

**Verstellbar.** Die Ryman Aufhängung wurde entwickelt, um das Gemälde schnell und einfach auf die gewünschte Höhe zu verstellen, um sich der Galerie- und Wandgestaltung anzupassen.

**Zugelassen.** Das Ryman System wurde/wird von der Museum and Galleries Commission und von anerkannten Institutionen verwendet; beispielsweise The Tate Gallery und The Getty.



**Montage:**

- 1) Schrauben Sie zwei der Ryman Beschläge (Stahlbrücke) in vertikaler Richtung auf die Rückseite des Gemäldes ca. 1/4 entlang des Seitenrahmens von oben gemessen. Die Beschläge sollten 5-6mm(1/4") innerhalb der Kante liegen und schrauben Sie eine Halbrundkopfschraube mit einem 3,5mm Durchmesser mittig in jeden Schlitz (damit Sie später noch justieren können). Messen Sie dann die Distanz von Mittelpunkt zu Mittelpunkt der jeweiligen Beschläge, das ist Distanz X.
- 2) Befestigen Sie zwei Schrauben (3,5mm Durchmesser, Nr. 8 Zylinderkopfschraube oder Senkkopfschraube) an der gewählten Wandoberfläche in der gewünschten Höhe und Distanz X. Es sollte ein Spielraum von 4mm unter dem Schraubenkopf sein. Achten Sie bei der Dübelauswahl darauf, dass dieser für den Wandbaustoff geeignet ist. Sollte die Tragfähigkeit der Wandbefestigung nicht eindeutig sichergestellt sein, ist durch einen örtlichen Befestigungsmechaniker ein geeigneter Dübel mit entsprechender Schraube auszuwählen.
- 3) Hängen Sie nun das Gemälde auf, so dass die Löcher in der Mitte des Ryman Beschlags über den Schraubenköpfen in der Wand eingreifen. Schätzen Sie ab, ob das Gemälde gerade hängt, wenn nötig entfernen Sie es; lockern die Schrauben des Ryman Beschlags; justieren Sie den Beschlag neu in die gewünschte Position und fixieren sie die Schrauben.
- 4) Wenn das Gemälde an der richtigen Position ist, schieben Sie den bronzefarbenen Verschluss zwischen das Gemälde und den Ryman Beschlag unterhalb der Wandschraube. Dies schützt das Gemälde vor unzulässigem Entfernen und versteckt die Befestigung vor neugierigen Blicken.
- 5) Die Ryman Aufhängung ist in 3 Größen erhältlich, um Gemälde in verschiedenen Größen abzuhängen - von kleinen Aquarellen bishin zu größeren Objekten von 40kg.

Im Lieferumfang ist ein Spezialwerkzeug zum Einsetzen und Entfernen des Verschlusses enthalten.